




# 超薄型世界地図 ブースターを内蔵 室内用地上デジタル放送アンテナ



## 取扱説明書

スマートパスブースターと4G LTE フィール付きの超薄型ミニ世界地図室内HDTVアンテナ /AT-JP122Bは室内全ての場所に利用できます： ホームやモバイルホーム/RV。ANTOPの新時代デジタル技術の採用により様々な場所にアンテナを設置でき、高品質の受信も保証出来ます。


## ANTOPの新時代デジタル技術

- スマートパスブースター：一体化ローノイズのデザインは簡単な取付となっています、または短距離と長距離受信のバランスを受け取ります。
- 4G LTE フィルター：ノイズがないデジタルテレビ受信を保証するために3Gと4Gワイヤレス信号をブロックします。
- ユニーク3D世界地図柄：リバーシブルマット白の裏側でスリークな世界地図デザインあるのインプリントは視覚的なアピールがあります。

下記は取扱説明書、お正しく安全にお使いいただくために、お取り扱いの前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。”

### 1. 接続

同軸ケーブルをテレビやコンバータボックスの背面にある「ANTENNA/CABLE IN」コネクタのアンテナに接続してください。USBケーブルをスマートパスブースターのDCソケットと、テレビの背面にあるDC 5V出力付きのオープンUSBポートに接続ください。テレビにDC 5V出力のUSBポートがない場合は、付属の電源アダプタを使用して、スマートパスアンプに電源を供給してください。





スマートパスブースターは、機能するためには電源の供給が必要です。スマートスイッチをオン、またはオフにして、より多くのチャンネル受信のスイッチングを選択してください。


- スイッチオフ LEDライトは黄色、ノーマルな受信。
- スイッチオン LEDライトは緑色、より強い受信。



毎回スマートパスブースターがスイッチした後、チャンネルをスキャンしてください

## 2. セッティングとスキャン

テレビのセットアップメニューで、モードを「アンテナ」、あるいは「エア」に設定して、テレビを「スキャン」にしてチャンネルを検索してください。詳細な手順についてはテレビのマニュアルを参照してください。






## 3. 場所




アンテナを取り付ける前に、複数の場所でアンテナをテストして受信できる設置場所をお選びください。良好な受信状態になるために、放送タワーに向かってより高い場所を薦めます。





窓の取り付け




テーブルに平置き/立て



壁面の取り付け



ステッカー付き




プッシュピン付き

## 4.取り付け


### 4.1 壁面/窓に取り付け

任意非金属構造上に設けられた両面フォームステッカー、またはプッシュピンで壁に取り付けます。



### 4.2 テーブルスタンドアセンブリ

デスクトップ設置の場合、アンテナはパッケージに含まれているテーブルスタンドで取り付けます。



[www.antopantenna.com](http://www.antopantenna.com)

2313E.Philadel-phia Street,SuiteL,Ontario,California9176.

**ANTOP ANTENNA INC** Tel. 1-909-947-8883 Email: [support-jp@antopantenna.com](mailto:support-jp@antopantenna.com)